


Pulsante a fungo con chiave (chiave n° G.513) Ø 30
 Mushroom key operated pushbutton (key n° G.513) Ø 30




Il pulsante ECX3171 può essere utilizzato in sistemi di sicurezza conformi alla EN 418
 The ECX3171 pushbutton can be used in safety systems that are in accordance to EN 418 standard

Versione / Version	Colore / Colour	Codice / Code
Con aggancio - sgancio tramite chiave <i>With latch</i>	Nero <i>Black</i>	ECX 3170
	Rosso <i>Red</i>	ECX 3171
Senza aggancio bloccaggio tramite chiave <i>Momentary</i>	Nero <i>Black</i>	ECX 3174
	Rosso <i>Red</i>	ECX 3175

Chiavi sostitutive: vedere pagina 26
 Replacement keys: see page 26

Pulsante a fungo con chiave (chiave n° G.513) Ø 40
 Mushroom key operated pushbutton (key n° G.513) Ø 40





Il pulsante ECX3141 può essere utilizzato in sistemi di sicurezza conformi alla EN 418
 The ECX3141 pushbutton can be used in safety systems that are in accordance to EN 418 standard

Versione / Version	Colore / Colour	Codice / Code
Con aggancio - sgancio tramite chiave <i>With latch</i>	Nero <i>Black</i>	ECX 3140
	Rosso <i>Red</i>	ECX 3141
Senza aggancio bloccaggio tramite chiave <i>Momentary</i>	Nero <i>Black</i>	ECX 3144
	Rosso <i>Red</i>	ECX 3145



Chiavi sostitutive: vedere pagina 26
 Replacement keys: see page 26

Pulsante doppio
 Two - way pushbutton



Versione / Version	Codice / Code
A filo ghiera / <i>Plastic frame protected</i>	ECX 3150
Come sopra con simboli / <i>Same as above with symbols</i>	ECX 3152
Tasto rosso sporgente / <i>Extended red Button</i>	ECX 3154
Come sopra con simboli / <i>Same as above with symbols</i>	ECX 3156
A richiesta con tasti bianco e nero <i>Upon request with black and white buttons</i>	ECX /BN

Pulsante doppio con spia luminosa (IP40)
 Two - way pushbutton with pilot light (IP40)



Versione / Version	Codice / Code
A filo ghiera / <i>Plastic frame protected</i>	ECX 3151
Come sopra con simboli / <i>Same as above with symbols</i>	ECX 3153
Tasto rosso sporgente / <i>Extended red Button</i>	ECX 3155
Come sopra con simboli / <i>Same as above with symbols</i>	ECX 3157
A richiesta con tasti bianco e nero <i>Upon request with black and white buttons</i>	ECX /BN